

Brugervejledning, drift og vedligehold

Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic)

MATERIALER OG OVERFLADER

Vægtype:	Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet med siliconebånd. Ved TP Acoustic kan samling udføres med H-profil.
Glas:	Hærdet og/eller lamineret glas. Ved TP acoustic anvendes termoglas.
Alu-profiler:	Naturelokserede, hvid RAL 9010 eller valgfri RAL-farve.
Dørblade:	Trædøre eller glassdøre.
Dørkarme:	Karm i aluminium.
Tætningslister:	Gummiprofiler, sorte.
Fuger:	Siliconebånd eller fugesamling. Dobbeltklæbende tape til hjørnesamlinger. Akustikfugemasse.

BETJENING OG VEDLIGEHOLD

DØRE

Risiko for at klemme fingrene

Ved åbning af døren, samtidigt med at nøglen betjenes, er der risiko for at få fingrene i klemme mellem karm og dørblad. Hold ikke ved nøglen, når døren åbnes og lukkes.

Dørholder

Med dørholderen kan døren fastholdes i åben stilling.
Fastholde: Ved at påvirke trædepladen fastholdes døren.
Udløse: Ved at påvirke udløseren løsnes døren.

Dørpumpe

Dørpumpen trækker automatisk døren ind i lukket stilling. Nogle dørlukkere kan indstilles til at holde døren åben.
For at lukke døren må man give den et skub, og derefter lukker døren igen automatisk.

FEJLBETJENING

For at undgå skader på døre bedes De være opmærksom på nedenstående anvisninger:

Belast ikke rammen eller greb med ekstra vægt

Ekstra vægt kan skade rammens form og ødelægge grebet.

Tryk kun grebet i drejeretningen og ikke ud over drejestoppunktet

Ekstra belastning kan ødelægge grebet.

Lad ikke elementet stå åbent mod en mur

Elementet kan ved sug og træk slå mod muren og herved ødelægges.

Ved dobbeltdøre skal den gående fløj åbnes først, og IKKE den stående fløj

Ekstra belastning kan skade rammen og ødelægge låsen.

Døren må ikke låses, når døren står åben

Hvis døren lukkes med udstående rigle kan det føre til skade på dørrammen.

RENGØRING

GLASVÆGGE

Første gang rengøring:

Glas leveret fra Triplan A/S er vasket, men ikke pudset.

Kan aftørres i en svag salmiakopløsning efterfulgt af afvaskning i rent vand og aftørring med tør klud.

Løbende rengøring:

Glas vaskes efter behov med til formålet egnet rengøringsmiddel og poleres med blød klud.

Anvend rent vand og grej for at undgå ridser. Der må ikke anvendes ridsende rengøringsmidler, som f.eks. skurepulver eller grydesvampe.

TÆTNINGER

Gnid alle tætninger ind med en fedtstift eller vaseline. Hermed forbliver de smidige og man undgår, at de klæber. Efterse også tætningerne for eventuelle skader.

DØRE

Dørplader og karme rengøres ved aftørring med en fugtig klud, opvredet i en svag opløsning af vand og almindeligt rengøringsmiddel.

Fedtpletter, skosværte og lignende fjernes med kunststof-cleaner.

Undgå midler med sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak. Der må ikke anvendes ridsende rengøringsmidler, som f.eks. skurepulver eller grydesvampe.

Bundstykker lakeres/olieres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Hængsler smøres efter behov, dog min. 1 gang årligt.



Indvendige døre med fineret og oliebehandlet overflade

Vask skånsomt med lunkent vand tilsat syntetisk vaskemiddel. Brug lidt vand og tør straks af. Mikrofiberklude anbefales til rengøring.

Aftørring af støv foretages med rene og fnugfri klude.

Pletfjerning: Mineralsk terpentin kan anvendes med forsigtighed. Efter pletfjerning vaskes efter med lunkent vand tilsat syntetisk vaskemiddel. Der kan være behov for efterbehandling.

Efterbehandling: For at beholde det naturlige liv i overfladen som oliebehandlingen giver, anbefales det at man efterbehandler dørene med olie efter behov. Det gøres ved at man smører et lag møbelolie på dørene med en fnugfri klud og lader det sidde i ca. 15 minutter, hvorefter den overskydende olie tørres af med en ren klud.

NB! Vær opmærksom på at enkelte olier kan være selvantændende. Brugte klude fugtes med vand og lægges i en brandsikker beholder.

Karme afvaskes efter behov med en fugtig hårdt opvredet fnugfri klud.

Hængsler smøres efter behov, dog min. 1 gang årligt.

PROFILER

Profiler og tætningslister rengøres ved aftørring med en fugtig klud, opvredet i en svag opløsning af vand og almindeligt rengøringsmiddel.

Undgå midler med sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak.

Der må ikke anvendes ridsende rengøringsmidler, som f.eks. skurepulver eller grydesvampe.

Plejemidler til anodiserede aluminiumselementer:

Grundrens

Rengørings- og konserveringsmiddel til anodiserede aluminiumoverflader.

Anodiseringsrens

Anodiserede aluminiumoverflader, der er meget tilsmudsede, får efter behandling med dette rensmiddel den matte glans tilbage. Samtidigt konserveres overfladen.

Universal alu-rens

Anvendes til afslibning ved kraftig tilsmudsning, lette ridser og slitage.



Ved rengøring af farvede elementer, se vejledning på rengøringsmiddel.

LÅSEKASSER m.m.

Ved døre skal låsetap og fallestift fedtes ind efter behov.

Før indfedtning:

Låsetap føres ud ved at aktivere låsen.

Efter indfedtning:

Låsetap føres ind ved at deaktivere låsen. De indvendige dele i låsekasserne skal ikke smøres yderligere.

Ruko-låse: Låsecylindre smøres med låsespray ca. for hver 5000 åbninger. Dog mindst hvert 1/2 år. Der må aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.

Pudsning af produkter af krom, rustfrit look eller rustfrit stål, kan aftørres med en fugtig klud evt. med sæbe.

D-Line greb er smurt fra fabrikkens side og kræver ikke yderligere smøring.